MANUAL till mixerbordet

Lindberga församlingshem

SPELA UPP LJUD FRÅN TELEFON M.M.

1. Sätt på strömbrytaren, så att lampan lyser.



2. Sätt in ljudkontakten i din telefon och justera sedan volymen med volymratten som är markerad med *smartphone*.



3. Se till att den totala volymen står emot den förmarkerade vita markeringen för att ljudet skall komma ur högtalarna.



ANVÄNDA DEN TRÅDLÖSA MICROFONEN

1. Sätt på strömbrytaren, så att lampan lyser.



2. Ta fram mikrofonen och öppna luckan och håll inne on/off-knappen tills mikrofonen startar, stäng sedan luckan






3. Var uppmärksam på att knappen inte är inställd på *mute* (tystnad) utan är tryckt åt motsatt riktning.



4. Justera volymen på genom volymratten markerad *MYGGA*.



5. När du är färdig, stäng av mikrofonen via on/off-knappen och sätt tillbaka mikrofonen i laddningsstationen. Var uppmärksam på att den röda lampan skall lysa!

SE FILM VIA HDMI-KONTAKT



1. Sätt på strömbrytaren, så att lampan lyser.



2. Sätt i HDMI-sladden i den svarta dosan upp till vänster. Se till att lampan blir grön, så att dosan och sladden har kontakt.



3. Tryck på knappen *PROJ ON* för att få ner duken. Tryck sedan på knappen *BLURAY*

4. Ljudet justeras genom volym-ratten med texten *BLUERAY*



SE FILM VIA VGA-KONTAKT

1. Sätt på strömbrytaren, så att lampan lyser.



2. Tryck på knappen *PROJ ON* , då rullar duken ned. Tryck sedan på knappen *PC*.



3. Sätt i VGA kontakten i din dator



4. Sätt in ljudkontakten i din dator och justera sedan volymen med volymratten som är markerad med *smartphone*.



ANVÄNDA DATORN VIA VGA-KONTAKT

1. Sätt på strömbrytaren, så att lampan lyser.



2. Tryck på knappen *PROJ ON* , då rullar duken ned. Tryck sedan på knappen *PC*.



3. Sätt i VGA kontakten i din dator



4. Behöver du använda ljud? Sätt då in ljudkontakten i din dator och justera sedan volymen med volymratten som är markerad med *smartphone*.

